付録A 仕 様

型名		Express5800/110E;		
		N8100-1004	N8100-1005	
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル		
CPU	タイプ	Intel® Pentium® 4 Processor		
	クロック / キャッシュ	3GHz/1MB	3.80FGHz/1MB	
	標準(最大)	1個(1個)		
チップセット	•	Intel E7221		
メモリ	標準	256MB (256MB x 1枚) 512MB (512MB x 1枚)		
	最大	4GB(1GB×4枚、標準装備の DIMM も交換必要)		
	増設単位	1 枚単位(256MB/512MB/1GB)		
	増設機会	3 🛽		
	メモリモシ゛ュール	SDRAM DIMM (DDR400 Unbuffered Type) Dual Channel メモリ対応		
	Check 方式	ECC		
グラフィックス (VF	RAM)	Chipset + 8MB		
補助入力装置	フロッピーディスクドライブ (標準)	3.5 インチドライブ× 1		
	ハードディスクドライブ(標準)	なし		
	ハードディスクドライブ(最大)	SCSI 接続:900GB (300GB × 3* 1) 、	SATA 接続 750GB(250GB × 3)	
	CD-ROM ドライブ (標準)	ATAPI ドライブ× 1(トレーロード 40・	倍速)	
拡張ベイ	5.25インチ	2 スロット(標準装備の CD-ROM ドライブで 1 スロット使用)		
3.5 インチ		1 スロット(標準装備のフロッピーディスクドライブで 1 スロット使用)		
拡張スロット(PCI)		PCI Express 1 スロット (x4)64-bit/100MHz × 2 スロット32-bit/33MHz × 2 スロット		
ディスクアレイ	標準装備	SATA		
	オプション	ディスクアレイコントローラ		
外部 ***	キーボード	MINI DIN 6-pin コネクタ(1 ポート)		
インタフェース * 2	マウス	MINI DIN 6-pin コネクタ(1 ポート)		
	USB	4-pin(4 ポート)パージョン 2.0 対応		
	シリアル	D-sub 9-pin (1ポート)		
	パラレル	D-sub 25-pin(1 ポート) IEEE 1284 規格準拠双方向パラレルインターフェース		
	ネットワーク	RJ-45 (1ポート)・1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (1ポート)		
	ディスプレイ	MINI D-sub 15-pin (1ポート)		
筺体デザイン	1	デスクサイド・ミニタワー		
外形寸法		173mm (幅) × 448mm (高さ) × 453mm (奥行き)		
質量(最大)		20kg		
電 源		AC100V ± 10%、50/60Hz		
消費電力		420VA、415W		
環境条件	動作時	温度:10~35℃、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)		
	保管時	温度:-10 ~55℃、湿度:20 ~ 80% (ただし、結露しないこと)		
バンドル OS		なし		
サポート OS		Microsoft _® Windows _® Server 2003 Standard Edition 日本語版、Microsoft _® Windows _® 2000 Server 日本語版		
標準添付品		109 型キーボード、2 ボタンマウス、電スタートアップガイド、使用上のご注意	源コード、EXPRESSBUILDER CD-ROM、 、保証書、ユーザサポートのご案内	
標準添付ソフトウェア		なし		

^{*1} ディスクアレイコントローラおよびデバイスペイ変換キット、ハードディスクドライブデバイスペイ実装キットを実装した場合。

^{*2} その他のポートは使用不可。

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間: AM9:00~PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

http://www.fielding.co.jp/

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

0120-911-111

2004年5月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西 4-1 新大通ビル 9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東 4-2-20 第二西村ビル 1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町 1-1-1 道東経済センタービル 7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通 9 丁目左 1 号 明治生命旭川ビル 1F
	オホーツク 営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東 3-1-1 富士火災北見ビル 3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0027	苫小牧市王子町 3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町 2-24-4 石井第 5 ビル 3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町 1-14 住友生命五稜郭ビル 3F
	道東支店	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南 10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋 3-4-14
青森	青森支店	017-739-8501	030-0113	青森市第二周屋町 4-1-20 NEC ソフトウェア青森本社ピル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎 1-10-2 八戸第一生命ビル 1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8002	弘前市駅前 2-2-2 弘前第一生命ビル 1F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮 3-13-20
	一関営業所	0191-21-6531	021-0041	一関市赤荻字月町 218-2
宮城	仙台支店	022-292-1900	983-0852	仙台市宮城野区榴岡 3-4-18 タカノボル 22 ビル 4F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王 1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町 3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0014	鶴岡市大宝寺町 1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前 3-5-22 かなつビル 1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内 1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央5丁目6番1号
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町 34-1
	会津若松営業所	0242-28-1627	965-0818	会津若松市東千石 2-1-45
茨城	鹿島営業所	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光 3 住友金属構内
	つくば支店	029-860-2002	305-0821	つくば市春日 3-22-8
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和 3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉 2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東 1-14-12 ウエルストン 1 ビル 1F

□製 甲角変色 055-226-7564 400-0858 甲角市組生 2-3-16 住政海上中南ピル 3F 含	都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
製造 日本					
図名等集所		富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田 3726 ヤマナシ文具センタービル 2F
接野交店 0.26-224-0050 380-0824 長野市府合置町1293 沸水長野ビル1F 上田音楽所 0.268-27-6336 386-0332 上田市諏託形 5-1 豊成じから 報常業所 0.572-56-4578 509-5132 土岐市東南大富 61-8 現寺支店 0.582-27-5801 500-83677 岐阜市学生商3-4-7 南山宮業所 0.572-73-6524 500-0021 高山市名田町5-95-2 第3 みたかピル5F 南山宮業所 0.574-27-6431 505-0041 素山市名田町5-95-2 第3 みたかピル5F 南海支店 0.54-202-6120 422-8061 静岡市本町町1-35 静岡 MY タワー2F 富士宮業所 0.54-602-6120 422-8061 静岡市本町町1-35 静岡 MY タワー2F 海津支店 0.553-466-0205 410-0004 富士市横到1-17-24 FC ピル2F 河津支店 0.559-73-6001 411-0906 験東郡清本町小橋 1927-2 着加宮業所 0.559-73-6001 411-0906 験東郡清本町小橋 1927-2 第3 公本を20-47-525 460-0007 3-1 株 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀 6096-1
上田営業所 0.268-27-6336 386-0032 上田市職部形 5-1 豊成ピル 5F 飯田営業所 0.268-53-7043 395-0015 銀田市地院常館台 73-10 域早支店 0.687-25-4801 509-5132 北京市野工業 26-18 域早支店 0.682-275-8801 500-8367 域早市平作電 3-4-7 扇山営業所 0.687-427-431 6.66-001 森加市学田野龍田 192-72 第3 みたかピル5F 存金業所 0.684-26-46-725 416-0944 森加市学田野龍田 192-72 五世業所 0.654-26-46-725 416-0944 五世市機割 1-17-24 FC ピルプド 万東支店 0.653-23-2-181 438-0056 掛川中央 1-4-2 タンピルグド 28-2-2-181 438-0056 掛川中央 1-4-2 タンピルグド 28-2-2-181 438-0056 掛川中央 1-4-2 タンピルグド 28-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	•	 岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	
製造業所 0.265-63-7043 395-0815 銀田市松尾常盤6 73-10 東渡世業所 0.572-55-4578 509-5132 北成市泉町大金 261-8 北成市東町大海 261-8 北京市東東京 0.588-276-8801 500-8367 福田市牧南 1927-2 福山市名田町 5-95-2 第3 みたかピルらF 中海営業所 0.574-27-6431 505-0041 海波成市大田町発廊 1927-2 海波支店 0.554-202-6120 422-8061 新岡市森下町 1-35 新岡 MY タワー2 F 岩土市城前 1-17-24 FC ピルン F 沼津支店 0.554-66-2054 416-0944 富土市城前 1-17-24 FC ピルン F 沼津支店 0.553-466-0205 411-0906 銀東都清水町 1-35 静岡 MY タワー2 F 日本市城市 1-17-24 FC ピルン F 沼津支店 0.559-73-8001 411-0906 銀東都清水町 1-17-24 FC ピルン F 日本市城市 1-17-24 FC ピルン F FT 本版・ 1-17-24		長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町 1293 清水長野ビル 1F
岐阜 支店 0572-55-4578 509-5132 土城市京町大富 261-8 横阜 支店 058-275-8801 508-8076 368-876 高川営鮮所 0574-27-8431 506-0021 歳川市名田町 59-52 第3 みたかビル5F 神曜学業所 0574-27-8431 505-0041 美瀬加茂市太田町飛鹿 1927-2 静岡 505 054-202-6120 422-8061 静岡 17-72-4 FC ビル 2F 湯津女店 055-97-3-6001 411-0906 藤東 乾清木河小橋 88-1 海岸	•	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F
映卓支店 058-275-8801 500-8367 映卓市宇佐南 3-4-7 中津電業所 0574-276-431 505-0041 美雄加茂市太田印泉館 1927-2 静岡太郎 054-202-6120 422-8061 静岡太郎 054-202-6120 422-8061 静岡市森下町 1-35 静岡 静岡太郎 054-202-6120 422-8061 静岡市森下町 1-35 静岡 神子文店 0559-73-6001 411-0906 静岡市森下町 1-35 静岡 神子文店 053-466-0205 435-0047 光北市原制 1-17-24 FC ビルンド 井川営業所 0539-23-2181 436-0056 井川市中央 1-42 タフンビル3F 名市屋業所 0552-23-2181 436-0056 井川市中央 1-42 タフンビル3F 名市屋業所 0552-23-2181 436-0056 井川市中央 1-42 タフンビル3F 名市屋業所 0562-264-7525 460-0007 名市屋業所 0569-22-762 475-0903 中田市出回町 1-130-1 森田ビル 4F 小牧支店 052-844-1031 457-0862 450-0007 250-204 450-0007 250-204 450-0007 250-204 450-0007 250-204 450-0007 250-204 450-0007 250-204 450-0007 250-204 450-0007 250-204 450-0007 250-204 450-0007 250-204 250		飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台 73-10
高山営業所	岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富 261-8
中瀬世栗所		岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南 3-4-7
# 回支店	İ	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町 5-95-2 第3 みたかビル5F
富士営業所	İ	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿 1927-2
沼津支店 0559-73-6001 411-0906 駿東郡清水町八幡 88-1 浜松支店 053-466-0205 435-0047 浜松市原島町 111 排川常新 0537-23-2181 436-0056 掛川市中央 1-4-2 タウンビル3F 名古國支店 052-644-7851 490-1111 カ北部駅居日寺町大学居日寺学山王 22 (水) シーエスイー山王ビル 名南支店 052-694-1031 457-0862 名古屋市内区 5 円・トライフ・タケセイ 490-1111 カ北部駅居日寺町大学居日寺学山王 22 (水) シーエスイー山王ビル 26両支店 056-694-1031 457-0862 名古屋市内区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 半田営業所 0569-32-2762 475-0903 半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F 19世業所 0568-75-5594 485-0029 486 485-0029 486 485-0029 485-0029 486 485-0029 486 485-0029 486 485-0029 486 485-0029 486 485-0029 486 485-0029 486 485-0029 486 485-0029 486 485 485-0029 486 485 48	静岡	静岡支店	054-202-6120	422-8061	静岡市森下町 1-35 静岡 MY タワー 2F
沼津支店 0559-73-6001 411-0906 駿東郡清水町八幡 88-1 沢北支店 053-466-0205 435-0047 浜松市原島町 111 北川常栗所 0537-23-2181 436-0056 掛川市中央 1-4-2 タウンビル3F 名古屋支店 052-644-7825 460-0007 名古屋市中区新来 2-28-22 NEC 名古屋ビル5F 名西営業所 052-442-7451 490-1111 カ北郡郡居自守町大字居自守学址王 22 (余) シーエスイー山王ビル 名南支店 052-694-1031 457-0862 名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 半日営業所 0569-32-2762 475-0903 坪田市田町 1-130-1 森田ビル 4F 単田営業所 0569-32-1168 471-0034 豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生か新草田ビル 4F 豊田営業所 0568-34-1168 471-0034 豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生か新草田ビル 4F 連樹営業所 0562-35-3003 444-0044 陽崎市康生通南 3-5 住女生命岡崎第二ビル1F 豊田営業所 0592-27-1622 514-0042 津市新町 3-2-1 四日市営業所 0592-27-1622 514-0042 津市新町 3-2-1 日田市営業所 0792-27-1622 514-0042 東市新町 3-2-1 日田市営業所 0793-28-1168 520-0043 大津市寺中央 4-5-4 BK ビル 万塚高美所 0749-24-1784 522-0073 彦根市田中泉 2-7 ウィングハ日市3F 万塚高美所 0774-24-1784 522-0073 彦根市田京区土生坊城町 2-4 古間地ビル4F 宇治密業所 0774-20-1210 611-0042 宇治市外倉町入保 111-1 辻きビルが育 4-8 日間・111-1 日間・111	İ	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割 1-17-24 FC ビル 2F
摂川営業所		沼津支店	0559-73-6001	411-0906	
愛知 名古屋支店 052-264-7525 460-0007 名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F 名西営業所 052-442-7451 490-1111 海豚郎居自寺町大学居自寺字山王 22 ※中西支店 052-694-1031 457-0862 名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ半田営業所 半田営業所 0568-22-2762 475-0903 半田市出口町 1-130-1 森田ピル 4F 豊田営業所 0568-75-5594 485-0029 小牧市中央 1-271 大量井並銀行小牧支店ピル 4F 豊田営業所 0568-34-1168 471-0034 豊田市小坂本町 1-53 朝日生命前豊田ピル 4F 三項方 059-227-1622 514-0042 津市新町 3-2-1 四日市営業所 0593-23-9314 518-0073 津市新町 3-2-1 四日市営業所 0599-227-1622 514-0042 津市新町 3-2-1 四日市営業所 0599-23-8914 518-0073 上野市丸之内 128 共立ピル 2F 滅貿支店 077-525-3156 520-0043 大津市中央 4-5-4 BK ピル 京都支店 077-825-3156 520-0043 大津市中央 4-5-4 BK ピル 京都支店 077-825-3166 520-0043 大瀬市中央 5-4 BK ピル 京都支店 077-825-3166 520-0022 八日市市上之町 2-7 ウイング人八日市3F 京都支店 京都支店 620-0033 海市市東区 2-7 ウイング人八日市上	İ	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町 111
名画文店 052-442-7451 490-1111 海郎郡甚目寺町大字甚目寺字山王 22 (株) シーエスイー山王ピル 名南文店 052-694-1031 457-0862 名古屋市南区内田橋 18-5 アートライフ・タケセイ 半田営業所 0568-22-2762 475-0903 半田市出口町 1-130-1 森田ピル 4F 小牧支店 0568-75-5594 485-0029 小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ピル 4F 豊田営業所 0568-34-1168 471-0034 豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ピル 4F 四韓 四韓 四韓 四韓 四韓 四韓 四韓 四		掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央 1-4-2 タウンビル 3F
(株) シーエスイー山王ビル 名南支店 052-694-1031 457-0862 名古屋市南区内晒 1-8-5 アートライフ・タケセイ 半田営業所 0569-22-762 475-0903 半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F 小牧支店 0569-72-55594 485-0029 小牧市中央 1-271 大垣井立銀行・外牧支店とい 4F 豊田営業所 0565-34-1168 471-0034 豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 4F 三河支店 0564-23-5020 444-0044 岡崎市康生通南 3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F 豊福営業所 0593-51-0425 514-0042 津市新町 3-2-1 四日市営業所 0593-51-0425 514-0042 津市新町 3-2-1 四日市営業所 0593-51-0425 510-0075 四日市市安島 1-5-10 明治安田生命四日市西浦ビル 2F 万世 2F 万	愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
名南支店 052-694-1031 457-0862 名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 半田営業所 0569-22-2762 475-0903 半田市出口町 1-130-1 森田ピル 4F 小牧支店 0568-75-5594 485-0029 小牧市中央 1-271 大垣北立銀行小牧支店ピル 4F 豊田営業所 0565-34-1168 471-0034 豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ピル 4F 三河支店 0564-23-5020 444-0044 豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ピル 4F 三河支店 059-227-1622 514-0042 津市新町 3-2-1 四日市営業所 0593-51-0425 510-0075 四日市市安島 1-5-10 明治安田生命四日市西浦ピル 7 伊良野営業所 0595-23-8914 518-0873 上野市丸之内 128 井立ピル 2F 金根営業所 0749-24-1784 522-0073 彦根営業所 0749-24-1784 522-0073 彦根営業所 0748-25-0680 527-0022 八日市営業所 0778-25-3156 520-0043 大津市中央 4-5-4 BK ピル 7 588		名西営業所	052-442-7451	490-1111	
# 物文店		名南支店 名南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
豊田営業所 0565-34-1168 471-0034 豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ピル 4F 三河支店 0564-23-5020 444-0044 岡崎市康生通南 3-5 住友生命岡崎第二ピル 1F 豊橋営業所 0532-55-3063 440-0084 豊橋市下地町瀬上 83 三重支店 059-227-1622 514-0042 津市新町 3-2-1 四日市営業所 0593-51-0425 510-0075 四日市市安島 1-5-10 明治安田生命四日市西浦ピル 7 伊育上野営業所 0595-23-8914 518-0873 上野市丸之内 128 共立ピル 2F 滋賀支店 077-525-3156 520-0043 大津市中央 4-5-4 BK ピル 彦根営業所 0749-24-1784 522-0073 彦根市財町 8-20 八日市営業所 0749-24-1784 522-0073 彦根市財町 8-20 八日市営業所 0774-20-1210 611-0042 宇治市ル倉町 2-7 ウイング八日市 3F 京都支店 0774-20-1210 611-0042 宇治市小倉町久保 111-1 辻岩ピル新館 4F 宇治営業所 0774-20-1210 611-0042 宇治市小倉町久保 111-1 辻岩ピル新館 4F 毎別地支店 0773-23-6287 620-0000 福別山市豚南町 3-6 竹下駅南ピル 1F 舞鶴営業所 0773-63-7236 625-0036 舞鶴市学浜 160 スクウェアービル大門 3F 亀岡営業所 0773-63-7236 625-0036 舞師市学浜 160 スクウェアービル大門 3F 亀岡営業所 0773-83-7236 625-0036 舞師市学浜 160 スクウェアービル大門 3F 亀岡営業所 0778-83-7236 625-0036 東南市学浜 1-10-27 宅建ハウシングピル 6F 深園川営業所 072-83-5284 573-0094 枚方市南中振 1-16-27 宅建ハウシングピル 6F 深間支店 0726-73-5481 569-0071 高槻市城土町 1-5-25 高槻下沢 ピル 1F 甲支店 076-6335-5444 532-0011 大阪市中販日中島 1-11-16 住友商事辺川ピル 3F 東皮店 0726-73-5481 569-0071 高槻市城土町 1-5-25 高槻下沢 ピル 1F 東皮店 076-63-25400 598-0012 京橋市が田 1-10-37 京佐野モンタービル 8F 東京店 0792-39-2684 670-0948 姫崎市北町 1-51 年業ピル 1F 神戸支店 078-332-5431 660-0031 神戸市央区東町 126 神戸シルクセンタービル 8F 伊弘支店 0792-39-2684 670-0948 姫崎市北東宮町 126 神戸シルクセンタービル 8F 伊弘支店 0792-39-2684 670-0948 姫崎市北町 27目 2番 24 号 明石支店 078-332-5431 660-0031 神戸市央区東町 126 神戸シルクセンタービル 8F 伊弘支店 078-332-5431 660-0031 神戸京ル 279-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F 和歌山 1 和歌山 支店 0742-36-1161 630-8001 福原市央区町 129-1 1 日 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日		半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F
三河支店 0564-23-5020 444-0044 岡崎市康生通南 3-5 住友生命岡崎第二ビル1F 豊橋営業所 0532-55-3063 440-0084 豊橋市下地町瀬上 83 三重支店 059-227-1622 514-0042 津市新町 3-2-1 四日市営業所 0595-23-8914 510-0075 四日市市安島 1-5-10 明治安田生命四日市西浦ビル2戸 遊貸支店 077-525-3156 520-0043 大津市中央 4-5-4 BK ピル 彦根営業所 0749-24-1784 522-0073 彦根市旭町 8-20 八日市営業所 0748-25-0680 527-0022 八日市市上町 2-7 ウイングハ日市3F 京都支店 075-812-5800 604-8804 京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ピル 4F 宇治営業所 0774-20-1210 611-0042 宇治市小倉町久保 111-1 辻者ピル新館 4F 福知山支店 0773-23-6287 620-0000 福知山市駅南町3-6 竹下駅南ビル 1F 舞鶴営業所 0771-25-7320 621-0805 亀岡市安町 1-2 スカイビル 7F 大阪中央支店 06-624-2834 541-0053 大阪市中央区本町 2-1-6 境路本町センタービル 5F 寝屋川営業所 072-83-5284 573-0094 枚方市南中 振 1-10-27 原地 7年 宇港京上がウラングビル 6F 海側上店 072-83-5481 569-0071 高槻市城北町 1-5-25 高槻 FJY ビル 1F 千里支店 06-6305-5444 532-0011		小牧支店	0568-75-5594	485-0029	
豊橋営業所		豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 4F
豊橋営業所		三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南 3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F
四日市営業所 0593-51-0425 510-0075 四日市市安島 1-5-10 明治安田生命四日市西浦ビルジ 伊賀上野営業所 0595-23-8914 518-0873 上野市丸之内 128 共立ビル 2F 滋賀支店 077-525-3156 520-0043 大津市中央 4-5-4 BK ビル 彦根営業所 0749-24-1784 522-0073 彦根市旭町 8-20 八日市営業所 0748-25-0860 527-0022 八日市市上之町 2-7 ウイング八日市 3F 京都支店 075-812-5800 604-8804 京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ピル 4F 宇治営業所 0774-20-1210 611-0042 宇治市ル倉町247 古川勘ピル 4F 宇治営業所 0773-23-6287 620-0000 福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 1F 舞鶴営業所 0773-63-7236 625-0036 舞鶴市安町中畠 1-2 スカイビル 7F 集個営業所 0771-25-7320 621-0805 亀岡市安町中畠 1-2 スカイビル 7F 東海支店 06-6264-2834 541-0053 大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 5F 寝屋川営業所 072-833-5284 573-0094 枚方市南中振 1-16-27 宅建ハウジングビル 6F 淀川支店 06-6305-5444 532-0011 大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F 高槻支店 0726-73-581 569-0071 高槻市城北町 1-5-25 高槻FJY ビル 1F 年支店 06-6835-0017 560-0083 豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 21 東大阪支店 0729-24-6780 581-0803 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F 南大阪支店 0729-24-6780 581-0803 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F 神戸坂支店 0709-23-8595 590-0026 堺市向陵西町 2-1-24 東京海 569-0041 帰野大佐支店 0792-89-2684 670-0948 姫路市北東宮町 113 甲石支店 0792-89-2684 670-0948 姫路市北東宮町 113 甲石支店 078-332-5431 650-0031 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F 姫路支店 0792-89-2684 670-0948 姫路市北東宮町 113 甲石支店 078-914-0550 673-0892 明石市本町 2 T目 2 番 24 号明石支店 078-914-0550 673-0892 明石市本町 2 T目 2 番 24 号明石東京海上ビルディング 奈良 奈良女店 0742-36-1161 630-8001 奈良市本町 2 T目 2 番 24 号明石東京海上ビルディング 奈良 奈良女店 0742-36-240 634-0813 橿原営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市の東町 2 77-1 シェ・ホーム・ヤマ 2 F 和歌山 5 鳥取営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市の東町 2 77-1 シェ・ホーム・ヤマ 2 F 和歌山 5 鳥取営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市の東町 2 77-1 シェ・ホーム・ヤマ 2 F 和歌山 5 鳥取営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原営業所 0744-23-6240 634-0815 年前 174-43-97		豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	
伊賀上野営業所	三重	三重支店	059-227-1622	514-0042	津市新町 3-2-1
滋賀支店 077-525-3156 520-0043 大津市中央 4-5-4 BK ビル 彦根営業所 0749-24-1784 522-0073 彦根市旭町 8-20 ハ日市営業所 0748-25-0680 527-0022 八日市市上之町 2-7 ウイングハ日市 3F 京都支店 075-812-5800 604-8804 京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ビル 4F 宇治営業所 0774-20-1210 611-0042 宇治市小倉町久保 111-1 辻岩ビル新館 4F 福知山支店 0773-23-6287 620-0000 福知山市豚南町 3-6 竹下駅南ビル 1F 舞鶴営業所 0773-63-7236 625-0036 舞鶴市字浜 160 スクウェアービル大門 3F 亀岡営業所 0771-25-7320 621-0805 亀岡市安町中畠 1-2 スカイビル 7F 寝屋川営業所 072-833-5284 573-0094 枚方市南中振 1-16-27 宅建ハウジングビル 6F 淀川支店 06-6305-5444 532-0011 大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F 高槻支店 0726-73-5481 569-0071 高槻市は町 1-5-25 高槻下沢 ビル 1F 千里支店 06-6835-0017 560-0083 豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2I 東大阪支店 072-24-6780 581-0803 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F 南大阪支店 072-23-8595 590-0026 堺市向陵西町 2-1-24 泉南支店 078-332-5431 650-0031 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F 姫路支店 0792-89-2684 670-0948 姫路市北条宮の町 113 伊戸支店 078-914-0550 673-0892 明石市本町 2 丁目 2 番 2 4 号 明石東京海上ビルディング 奈良 奈良 京原芝居 0742-36-1161 630-8001 奈良市法華寺町 2 19-1 橿原営業所 0744-23-6240 634-0813 福原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2 F 和歌山 和歌山支店 073-428-3222 640-8154 和歌山市木番丁 5 和歌山第一生命ビル		四日市営業所	0593-51-0425	510-0075	四日市市安島 1-5-10 明治安田生命四日市西浦ビル 2F
 彦根営業所		伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	上野市丸之内 128 共立ビル 2F
八日市営業所	滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央 4-5-4 BK ビル
京都 京都支店 075-812-5800 604-8804 京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ピル 4F 宇治営業所 0774-20-1210 611-0042 宇治市小倉町久保 111-1 辻岩ピル新館 4F 福知山支店 0773-23-6287 620-0000 福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ピル 1F 舞鶴営業所 0771-25-7320 625-0036 舞鶴市学浜 160 スクウェアーピル大門 3F 亀岡営業所 0771-25-7320 621-0805 亀岡市安町中畠 1-2 スカイピル 7F 大阪 大阪中央支店 06-6264-2834 541-0053 大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センターピル 5F 寝屋川営業所 072-833-5284 573-0094 枚方市南中振 1-16-27 宅建ハウジングピル 6F 淀川支店 06-6305-5444 532-0011 大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ピル 3F 高槻支店 0726-73-5481 569-0071 高槻市城北町 1-5-25 高槻FJY ピル 1F 千里支店 06-6835-0017 560-0083 豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ピル 南館 21 東大阪支店 0729-24-6780 581-0803 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ピル 7F 南大阪支店 072-223-8595 590-0026 堺市向陵西町 2-1-24 泉南支店 0724-63-2190 598-0012 泉佐野市高松東 1-10-37 泉佐野センターピル 8F 増岡営業所 0796-24-0331 668-0043 豊岡市桜町 15-1 幸栄ピル 1F 神戸支店 078-332-5431 650-0031 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンターピル 3F 姫路支店 0792-89-2684 670-0948 姫路市北条宮の町 113 明石支店 078-914-0550 673-0892 明石市本町 2 丁目 2 番 2 4 号 明石東京海上ピルディング 奈良 0742-36-1161 630-8001 奈良市法華寺町 219-1 種原営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F 和歌山 和歌山支店 073-428-3222 640-8154 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ピル 鳥取 鳥取営業所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97		彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町 8-20
宇治営業所 0774-20-1210 611-0042 宇治市小倉町久保 111-1 辻岩ビル新館 4F 福知山支店 0773-23-6287 620-0000 福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 1F 舞鶴営業所 0773-63-7236 625-0036 舞鶴市宇浜 160 スクウェアービル大門 3F 亀岡営業所 0771-25-7320 621-0805 亀岡市安町中畠 1-2 スカイビル 7F 大阪中央支店 06-6264-2834 541-0053 大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 5F 寝屋川営業所 072-833-5284 573-0094 枚方市南中振 1-16-27 宅建ハウジングビル 6F 淀川支店 06-6305-5444 532-0011 大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F 高槻支店 0726-73-5481 569-0071 高槻市城北町 1-5-25 高槻FJY ビル 1F 手里支店 06-6835-0017 560-0083 豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2I 東大阪支店 0729-24-6780 581-0803 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F 南大阪支店 072-223-8595 590-0026 堺市市陸町・1-0-37 泉佐野センタービル 8F 兵庫 豊岡営業所 0796-24-0331 668-0043 豊岡市桜町 15-1 幸米ビル 1F 神戸支店 078-332-5431 650-0031 神戸市中央区東町 126 神戸シルクレ		八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	八日市市上之町 2-7 ウイング八日市 3F
福知山支店 0773-23-6287 620-0000 福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 1F 舞鶴営業所 0773-63-7236 625-0036 舞鶴市字浜 160 スクウェアービル大門 3F 亀岡営業所 0771-25-7320 621-0805 亀岡市安町中畠 1-2 スカイビル 7F 大阪中央支店 06-6264-2834 541-0053 大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 5F 寝屋川営業所 072-833-5284 573-0094 校方市南中振 1-16-27 宅建ハウジングビル 6F 淀川支店 06-6305-5444 532-0011 大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F 高槻支店 0726-73-5481 569-0071 高槻市城北町 1-5-25 高槻FJY ビル 1F 千里支店 06-6835-0017 560-0083 豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 21 東大阪支店 0729-24-6780 581-0803 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F 南大阪支店 072-223-8595 590-0026 堺市向陵西町 2-1-24 泉南支店 0724-63-2190 598-0012 泉佐野市高松東 1-10-37 泉佐野センタービル 8F 伊戸支店 078-332-5431 650-0031 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F 姫路支店 0792-89-2684 670-0948 姫路市北条宮の町 113 明石支店 078-914-0550 673-0892 明石市本町 2 丁目 2 番 2 4 号 明石東京海上ビルディング 奈良 奈良支店 0742-36-1161 630-8001 奈良市法華寺町 219-1 橿原営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2 F 和歌山 和歌山支店 073-428-3222 640-8154 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル 鳥取 鳥取営業所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97	京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ビル 4F
#鶴営業所 0773-63-7236 625-0036 舞鶴市字浜 160 スクウェアービル大門 3F 亀岡営業所 0771-25-7320 621-0805 亀岡市安町中畠 1-2 スカイビル7F 大阪中央支店 06-6264-2834 541-0053 大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 5F 寝屋川営業所 072-833-5284 573-0094 枚方市南中振 1-16-27 宅建ハウジングビル 6F 淀川支店 06-6305-5444 532-0011 大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F 高槻支店 0726-73-5481 569-0071 高槻市城北町 1-5-25 高槻FJY ビル 1F 千里支店 06-6835-0017 560-0083 豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2I 東大阪支店 0729-24-6780 581-0803 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F 南大阪支店 0729-24-6780 581-0803 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F 南大阪支店 0729-24-6780 599-0026 堺市向陵西町 2-1-24 泉南支店 0724-63-2190 598-0012 泉佐野市高松東 1-10-37 泉佐野センタービル 8F 建岡営業所 0796-24-0331 668-0043 豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F 神戸支店 078-332-5431 650-0031 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F 姫路支店 0792-89-2684 670-0948 姫路市北条宮の町 113 明石支店 078-914-0550 673-0892 明石市本町 2 丁目 2 番 24 号明石東京海上ビルディング 奈良 奈良支店 0742-36-1161 630-8001 奈良市法華寺町 219-1 橿原営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F 和歌山 和歌山支店 073-428-3222 640-8154 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル 鳥取 常野学所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97	İ	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保 111-1 辻岩ビル新館 4F
亀岡営業所	İ	福知山支店	0773-23-6287	620-0000	福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 1F
大阪 大阪中央支店 06-6264-2834 541-0053 大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 5F 寝屋川営業所 072-833-5284 573-0094 枚方市南中振 1-16-27 宅建ハウジングビル 6F 淀川支店 06-6305-5444 532-0011 大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F 高槻支店 0726-73-5481 569-0071 高槻市城北町 1-5-25 高槻FJY ビル 1F 千里支店 06-6835-0017 560-0083 豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 21 東大阪支店 0729-24-6780 581-0803 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F 南大阪支店 072-223-8595 590-0026 堺市向陵西町 2-1-24 泉南支店 0724-63-2190 598-0012 泉佐野市高松東 1-10-37 泉佐野センタービル 8F 毎 0796-24-0331 668-0043 豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F 神戸支店 078-332-5431 650-0031 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F 姫路支店 0792-89-2684 670-0948 姫路市北条宮の町 113 明石支店 078-914-0550 673-0892 明石市本町 2 丁目 2 番 24 号明石東京海上ビルディング 奈良 奈良支店 0742-36-1161 630-8001 奈良市法華寺町 219-1 橿原営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F 和歌山 和歌山支店 073-428-3222 640-8154 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル 鳥取 鳥取営業所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97	İ	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	舞鶴市字浜 160 スクウェアービル大門 3F
寝屋川営業所	İ	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中畠 1-2 スカイビル 7F
淀川支店 06-6305-5444 532-0011 大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F 高槻支店 0726-73-5481 569-0071 高槻市城北町 1-5-25 高槻FJYピル 1F 千里支店 06-6835-0017 560-0083 豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 21 東大阪支店 0729-24-6780 581-0803 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F 南大阪支店 0724-63-2190 598-0012 泉佐野市高松東 1-10-37 泉佐野センタービル 8F 豊岡営業所 0796-24-0331 668-0043 豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F 神戸支店 078-332-5431 650-0031 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F 姫路支店 0792-89-2684 670-0948 姫路市北条宮の町 113 明石支店 078-914-0550 673-0892 明石市本町 2 丁目 2 番 2 4 号 明石東京海上ビルディング 奈良支店 0742-36-1161 630-8001 奈良市法華寺町 219-1 種原営業所 0744-23-6240 634-0813 種原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2 F 和歌山 和歌山支店 073-428-3222 640-8154 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル 鳥取 鳥取営業所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97	大阪	大阪中央支店	06-6264-2834	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 5F
高槻支店 0726-73-5481 569-0071 高槻市城北町 1-5-25 高槻FJY ビル1F 千里支店 06-6835-0017 560-0083 豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2년 東大阪支店 0729-24-6780 581-0803 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F 南大阪支店 072-223-8595 590-0026 堺市向陵西町 2-1-24 泉南支店 0724-63-2190 598-0012 泉佐野市高松東 1-10-37 泉佐野センタービル 8F 長庫 豊岡営業所 0796-24-0331 668-0043 豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F 神戸支店 078-332-5431 650-0031 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F 姫路支店 0792-89-2684 670-0948 姫路市北条宮の町 113 明石支店 078-914-0550 673-0892 明石市本町 2 丁目 2 番 2 4 号明石東京海上ビルディング 奈良 奈良支店 0742-36-1161 630-8001 奈良市法華寺町 219-1 橿原営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2 F 和歌山 和歌山支店 073-428-3222 640-8154 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル 鳥取 鳥取営業所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97	İ	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	枚方市南中振 1-16-27 宅建ハウジングビル 6F
	İ	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F
東大阪支店 0729-24-6780 581-0803 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F 南大阪支店 072-223-8595 590-0026 堺市向陵西町 2-1-24 泉南支店 0724-63-2190 598-0012 泉佐野市高松東 1-10-37 泉佐野センタービル 8F 兵庫 豊岡営業所 0796-24-0331 668-0043 豊岡市桜町 15-1 幸米ビル 1F 神戸支店 078-332-5431 650-0031 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F 姫路支店 0792-89-2684 670-0948 姫路市北条宮の町 113 明石支店 078-914-0550 673-0892 明石市本町 2 丁目 2 番 24 号明石東京海上ビルディング 奈良 奈良支店 0742-36-1161 630-8001 奈良市法華寺町 219-1 橿原営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F 和歌山 和歌山支店 073-428-3222 640-8154 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル 鳥取 鳥取営業所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97	İ	高槻支店	0726-73-5481	569-0071	高槻市城北町 1-5-25 高槻 FJY ビル 1F
南大阪支店 072-223-8595 590-0026 堺市向陵西町 2-1-24 泉南支店 0724-63-2190 598-0012 泉佐野市高松東 1-10-37 泉佐野センターピル8F 兵庫 豊岡営業所 0796-24-0331 668-0043 豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F 神戸支店 078-332-5431 650-0031 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F 姫路支店 0792-89-2684 670-0948 姫路市北条宮の町 113 明石支店 078-914-0550 673-0892 明石市本町 2 丁目 2 番 24 号明石東京海上ビルディング 奈良 奈良支店 0742-36-1161 630-8001 奈良市法華寺町 219-1 橿原営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F 和歌山 和歌山支店 073-428-3222 640-8154 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ピル 鳥取 鳥取営業所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97	İ	千里支店	06-6835-0017	560-0083	豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2F
泉南支店 0724-63-2190 598-0012 泉佐野市高松東 1-10-37 泉佐野センタービル 8F 兵庫 豊岡営業所 0796-24-0331 668-0043 豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F 神戸支店 078-332-5431 650-0031 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F 姫路支店 0792-89-2684 670-0948 姫路市北条宮の町 113 明石支店 078-914-0550 673-0892 明石市本町 2 丁目 2 番 24 号明石東京海上ビルディング 奈良 奈良支店 0742-36-1161 630-8001 奈良市法華寺町 219-1 檀原営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F 和歌山 和歌山支店 073-428-3222 640-8154 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル 鳥取 鳥取営業所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97	İ	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F
兵庫豊岡営業所0796-24-0331668-0043豊岡市桜町 15-1幸栄ビル 1F神戸支店078-332-5431650-0031神戸市中央区東町 126神戸シルクセンタービル 3F姫路支店0792-89-2684670-0948姫路市北条宮の町 113明石支店078-914-0550673-0892明石市本町 2 丁目 2 番 24 号明石東京海上ビルディング奈良奈良支店0742-36-1161630-8001奈良市法華寺町 219-1橿原営業所0744-23-6240634-0813橿原市四条町 277-1シェ・ホーム・ヤマ 2F和歌山和歌山支店073-428-3222640-8154和歌山市六番丁 5和歌山第一生命ビル鳥取鳥取営業所0857-28-6068680-0911鳥取市千代水 4-97	İ	南大阪支店	072-223-8595	590-0026	堺市向陵西町 2-1-24
#戸支店 078-332-5431 650-0031 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F 姫路支店 0792-89-2684 670-0948 姫路市北条宮の町 113 明石支店 078-914-0550 673-0892 明石市本町 2 丁目 2 番 24 号明石東京海上ビルディング 奈良 奈良支店 0742-36-1161 630-8001 奈良市法華寺町 219-1 橿原営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F 和歌山 和歌山支店 073-428-3222 640-8154 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル 鳥取 鳥取営業所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97	ļ	泉南支店	0724-63-2190	598-0012	泉佐野市高松東 1-10-37 泉佐野センタービル 8F
	兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F
明石支店 078-914-0550 673-0892 明石市本町 2 丁目 2 番 2 4 号 明石東京海上ビルディング 奈良 奈良支店 0742-36-1161 630-8001 奈良市法華寺町 219-1 橿原営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F 和歌山 和歌山支店 073-428-3222 640-8154 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル 鳥取 鳥取営業所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97	ļ	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F
奈良 奈良支店 0742-36-1161 630-8001 奈良市法華寺町 219-1 橿原営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F 和歌山 支店 073-428-3222 640-8154 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ピル 鳥取 鳥取営業所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97	İ	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町 113
橿原営業所		明石支店	078-914-0550	673-0892	
橿原営業所 0744-23-6240 634-0813 橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F 和歌山 和歌山支店 073-428-3222 640-8154 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ピル 鳥取 鳥取営業所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97	奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町 219-1
鳥取 鳥取営業所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97		橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F
鳥取 鳥取営業所 0857-28-6068 680-0911 鳥取市千代水 4-97	和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	
			0857-28-6068	680-0911	鳥取市千代水 4-97
小」3表別 10003-22-0200 000-0000 小寸川四個尿 2-1-1 TNI 第 10 Cル 2 階		米子営業所	0859-22-8280	683-0805	米子市西福原 2-1-1 YNT 第 10 ビル 2 階

メ モ_____

索引

数字 1000/100/10ランプ <u>83</u> , <u>87</u> 3.5インチハードディスクドライブ <u>84</u> , <u>111</u> 3.5インチフロッピーディスクドライブ <u>82</u> , <u>84</u>	ESMPRO/ServerAgent (Windows版) <u>215</u> ESMPRO/ServerManager <u>235</u> ESMPRO/UPSController Ver.2.1 <u>229</u> EXPRESSBUILDER <u>197</u> RAID情報のセーブ/リスト	特長 <u>77</u> http //club.express.nec.co.jp/ <u>13</u> , <u>280</u> //nec8.com/ <u>280</u> //www.fielding.co.jp/ <u>280</u>
5.25インチデバイスの接続 146 5.25インチデバイスペイ <u>82</u> , <u>84</u> 8番街 <u>280</u>	ア <u>201</u> オフライン保守ユーティ リティ <u>202</u> 各種BIOS/FWのアップ デート <u>203</u> 起動 <u>200</u> 起動メニュー <u>198</u>	IDEコネクタ <u>85</u> IDラベル <u>14</u> I/Oポートアドレス <u>182</u> IRQリクエスト <u>168</u>
AC LINK <u>152</u> ACU <u>185</u> Disk Utilities <u>193</u> RAIDの構築 <u>186</u> イニシャライズ <u>192</u> 起動方法 <u>185</u>	サポートディスクの作成 <u>202</u> シームレスセットアップ <u>201</u> システム診断 <u>202</u> ツールメニュー <u>201</u>	L LANコネクタ <u>83</u> LEDコネクタ <u>85</u> LINK/ACTランプ <u>83</u> , <u>87</u>
ディスクアレイの管理 190 ACリンク機能 171 Adaptec Storage ManagerTM - Browser Edition 222	トップメニュー <u>200</u> トラブルシューティング <u>260</u> 保守用パーティションの 設定 <u>202</u> マスターコントロールメ	MAINTE_P 9, 54 N NECフィールディング 280 Numlock 160
Array Configuration Utility 185 C CD-ROMドライブ 82,84,	ニュー <u>204</u> ExpressPicnic <u>205</u> 稼動機からの情報採取 <u>212</u> セットアップパラメータ FDの作成 <u>205</u>	PCI <u>281</u> PCIガイドレール <u>84</u> PCIバス <u>168</u>
101, 281 Club Express 13, 280 CMOSコンフィグレーション ジャンパ 85 CMOSメモリ 178 Configuration Data 160 CPU 281 CPU冷却ファン 84	大容量記憶装置ドライバ のインストール <u>210</u> 大量インストール <u>213</u> 追加アブリケーションの インストール <u>208</u> マスターコントロールメ ニュー <u>265</u>	PCIボード <u>119</u> PCIボードスロット <u>85</u> PCIボードリテンションスプリング <u>84</u> PIRQとPCIデバイス <u>181</u> POST エラーメッセージ <u>97</u> , <u>246</u>
DIMM 84, 129 DIMMソケット 85 DISKアクセスランプ 82, 87 Diskランプ 88	F FDISK <u>203</u> H HostRAID 概要 <u>77</u> 仕様 <u>77</u> セットアップの流れ <u>79</u>	実行画面 <u>160</u> 流れ <u>95</u> PowerChute plus Ver.5.11J/ 5.2J <u>233</u> Power Console Plus (管理 PC) <u>235</u> Power Console Plus (サー パ) <u>218</u> POWER/SLEEPスイッチ
DIMM <u>84, 129</u> DIMMソケット <u>85</u> DISKアクセスランプ <u>82, 87</u> Diskランプ <u>88</u>	FDISK <u>203</u> H HostRAID 概要 <u>77</u> 仕様 <u>77</u>	流れ 95 PowerChute plus Ver.5.11、5.2J 233 Power Console Plus (管理PC) 235 Power Console Plus (サーバ) 218

Exit <u>175</u>

DOMED (C) FED = \: - 00	F 't D'd' Ob	D
POWER/SLEEPランプ <u>82</u> ,	Exit Discarding Changes	Processor 1 L2 Cache
87, 94 Promise Array Management	<u>175</u> Exit Saving Changes	159
		Processor Settings
220 PROSet	<u>175</u> Extended Memory 161	<u>159</u> Processor Speed <u>159</u>
Windows 2000 <u>62</u>	Extended RAM Step	PS/2 Mouse <u>165</u>
Windows Server 2003	161	Reset Configuration Data
30	PCI Configuration 162	160
<u>95</u> PS/2マウス <u>165</u>	Fixed disk boot sector	Save Changes 176
	<u>170</u>	Security 169
R	—— Hyper-Threading	Serial ATA 165
	Technology <u>159</u>	Serial Port A 164
RAIDコントローラの取り付け	Interrupt <u>164,</u> <u>165</u>	Serial Port B 164
について <u>121</u> RAIDコンフィグレーション	I/O Device Configuration	Server 171
183	<u>164</u>	Set Supervisor
163 RAIDの有効化 <u>184</u>	Language <u>158</u>	Password <u>170</u>
ROM-DOS起動ディスク	Legacy Diskette A <u>157</u>	Set User Password
202	Legacy USB Support	<u>170</u>
	<u>165</u>	Supervisor Password Is
S	Load Setup Defaults	<u>170</u>
_	175	System Date 157
SATAハードディスクドライ ブ <u>111</u>	Main <u>157</u> Memory Configuration	System Management 172
ノー <u>」」</u> SCSIコントローラの取り付け	161	System Memory 161
について <u>123</u>	Memory/Processor Error	System Time 157
SCSIディスク 140	160	USB 2.0 Controller 165
SCSIデバイス 146	Memory Retest 161	USB Controller 165
SCSIハードディスクドライブ	Mode <u>164</u>	User Password Is 170
<u>111</u>	Multiprocessor	Wake On LAN/PME
SETUP	specification <u>160</u>	<u>166</u>
AC LINK <u>171</u>	NumLock <u>160</u>	Wake On Rin 166
Advanced <u>160</u>	Onboard CSA LAN	Wake On RTC Alarm
Advanced Chipset	Control <u>163</u>	<u>166</u>
Control 166	Option ROM Scan 163	概要 149
Base I/O address <u>165</u>	Parallel Port 164	画面の説明 <u>151</u>
Base I/O Adress <u>164</u>	Password on boot 170	‡— <u>151</u>
Boot <u>174</u> Boot-time Diagnostic	PCI Device <u>168</u> PCI Express Port #1	起動 <u>150</u> 設定例 <u>152</u>
Screen <u>160</u>	167	設明 <u>156</u>
Console Redirection	PCI IRQ line 1~5 <u>168</u>	デフォルト値に戻す <u>175</u>
<u>173</u>	PCI Slot 1-5 Option POM	パラメータ <u>156</u>
DIMM Group #1 - #4	<u>162</u>	保存 <u>175</u>
Status <u>161</u>	Port #1 Enabled <u>167</u>	 保存しない <u>175</u>
Discard Changes 176	Port #1 Numbe <u>167</u>	Setup
Diskette access <u>170</u>	Port #1 Power Limit	Native Mode Operation
Embedded NIC (Gbit #1)	<u>167</u>	<u>165</u>
163	Port #1 Slot Card	SATA AHCI <u>165</u>
Embedded NIC (Gbit #2)	Detected 167	SATA Controller Mode
163	Port #1 Slot Number	Option <u>165</u>
Embedded Video	<u>167</u> Port #1 Width <u>167</u>	SATA RAID Enabled
Controller <u>163</u> Enable Multimedia Timer	Post Error Pause 171	<u>165</u> SETUPで表示する言語 <u>158</u>
166	Processor 1 CPUID	OFIOI (7X/V.A.A.D.D. 100

<u>159</u>

U	アレイディスクの設定 <u>28</u>	エラーメッセージ <u>246</u>
USB <u>281</u>	応用セットアップ <u>43</u>	応用セットアップ
USB機器 <u>165</u>	オプションのネットワーク	Windows 2000 <u>73</u>
	ボードのドライバ <u>33</u>	Windows Server 2003 43
USBコネクタ <u>83</u>	オプションボード <u>14</u>	お客様登録 <u>13</u>
	カスタムインストール <u>17</u>	オプションデバイスと取り付け
V	仮想メモリ <u>38</u>	スロット一覧 <u>120</u>
VRAM <u>281</u>		 オプションのネットワークボー
	 グラフィックスアクセラレー	ドのドライバ
W	タドライバ <u>33</u>	Windows 2000 64
	 サポートディスク 44	Windows Server 2003 33
Windows 2000	<u>ー</u> シームレスセットアップ	 オフライン保守ユーティリティ
MAINTE_P <u>54</u>	<u>19</u>	<u>273</u>
PROSet <u>62</u>	— システム情報のバックアップ	 温度 <u>281</u>
アレイディスクの設定 <u>59</u>	42	オンラインドキュメント xxxii
応用セットアップ <u>73</u>	<u>ー</u> システムのアップデート	
オプションのネットワーク	<u>41</u>	カ
ボードのドライバ 64	— 障害処理のためのセットアッ	
オプションボード <u>47</u>	プ 35	拡張スロット <u>281</u>
カスタムインストールモデル	セットアップ <u>17</u>	拡張ベイ <u>281</u>
<u>48</u>	セットアップの手順 <u>25</u>	各部の名称 82
仮想メモリ <u>68</u>	セットアップの流れ 24	仮想メモリ
基本情報 <u>59</u>	デバッグ <u>35</u>	Windows 2000 <u>68</u>
サポートディスク <u>74</u>	ドライブ文字の修正 <u>46</u>	Windows Server 2003 38
シームレスセットアップ	トラブルシューティング	環境条件 <u>281</u>
<u>50</u>	<u>256</u>	キーボード <u>281</u>
システム情報のバックアップ	ネットワークドライバ <u>31</u>	キーボードコネクタ <u>83</u>
<u>72</u>	ネットワークモニタ <u>40</u>	記号 i <u>v</u> , <u>xv</u>
システムのアップデート	パーティションサイズ 22	起動順位 <u>174</u>
<u>71</u>	ページングファイルサイズ	機能 <u>82</u>
障害処理のためのセットアッ	38, <u>131</u>	基本情報
プ <u>66</u>	30, <u>10 1</u> マニュアルセットアップ	Windows 2000 <u>59</u>
セットアップ <u>47</u>	44	Windows Server 2003 28
セットアップの手順 <u>56</u>	 メモリダンプ <u>35</u>	基本的な操作 <u>94</u>
セットアップの流れ <u>55</u>	ニュスティー <u>の</u> 論理ドライブが複数存在する	キャッシュ <u>281</u>
デバッグ情報 <u>66</u>	場合 45	強制イジェクトホール <u>102</u>
ドライブ文字の修正 <u>76</u>	ットソン博士 <u>39</u>	強制電源OFF <u>177</u>
トラブルシューティング	Windows Server 2003 OEM-	筐体ロック <u>83</u>
<u>256</u>	DISK for EXPRESSBUILDER	クスプレス通報サービス <u>223</u>
ネットワークドライバ <u>63</u>	202	グラフィックス <u>281</u>
ネットワークモニタ <u>70</u>	<u>=0=</u>	グラフィックスアクセラレータ
パーティションサイズ <u>53</u>	ア	ドライバ
ページングファイルサイズ	•	Windows Server 2003 33
<u>68</u> , <u>131</u>	アラートの確認 <u>238</u>	クリーニング <u>239</u>
マニュアルセットアップ	アレイディスクの設定	クロック <u>281</u>
<u>74</u>	Windows 2000 <u>59</u>	警告ラベル <u>xi</u>
メモリダンプ <u>66</u>	Windows Server 2003 28	ケーブル接続 <u>139</u>
論理ドライブが複数存在する	安全上のご注意 <u>v</u>	構成情報の採取 <u>268</u>
場合 <u>75</u>	安全にかかわる表示 <u>iii</u>	固定ネジ <u>83</u>
ワトソン博士 <u>69</u>	移動 <u>275</u>	コネクタ
Windows 2000 OEM-DISK for	イベントログの採取 <u>267</u>	電源 <u>83</u>
EXPRESSBUILDER 202	インタフェース <u>281</u>	LAN <u>83</u>
Windows Server 2003	インタフェースケーブル <u>92,</u>	USB <u>83</u>
EISA構成 <u>23</u>	<u>139</u>	キーボード <u>83</u>
PROSet 30	運用·保守編 <u>237</u>	シリアルATA <u>85</u>

シリアルポート <u>83</u>	ストレージ管理 <u>5</u> , <u>12</u>	Windows Server 2003
電源 <u>85</u>	寸法 <u>281</u>	<u>256</u>
プリンタポート <u>83</u>	静電気対策 <u>104</u>	シームレスセットアップ
マウス <u>83</u>	接続 <u>91</u>	<u>261</u>
モニタ <u>83</u>	設置 <u>89</u>	マスターコントロールメ
	セットアップ	=_1- <u>264</u>
サ	Windows 2000 <u>47</u>	取り扱い上のご注意 <u>xii</u>
サーバ管理 <u>4</u>	Windows Server 2003 17	取り付け
サポートディスク	セットアップの手順	DIMM <u>131</u>
Windows 2000 <u>74</u>	Windows 2000 <u>56</u>	PCIボード <u>125</u>
Windows 2000 <u>74</u> Windows Server 2003 <u>44</u>	Windows Server 2003 25	ハードディスクドライブ
シームレスセットアップ <u>201</u>	セットアップの流れ	<u>112</u>
Windows 2000 <u>50</u>	Windows 2000 <u>55</u>	ファイルデバイス <u>134</u>
Windows 2000 <u>50</u> Windows Server 2003 <u>19</u>	Windows Server 2003 24	フロントマスク <u>110</u>
トラブルシューティング	セットアップパラメータFD	レフトサイドカバー <u>108</u>
	<u>205</u>	取り付け/取り外しの準備 <u>105</u>
<u>261</u> 時初の設定 157	セットアップを始める前に <u>14</u>	取り付け/取り外しの手順 <u>106</u>
時刻の設定 <u>157</u> システムBIOS <u>149</u>	增設順序	取り外し
システム構築のポイント <u>8</u>	DIMM <u>130</u>	DIMM <u>132</u>
システム情報のバックアップ	ソフトウェア編 <u>195</u>	PCIボード <u>128</u>
ジステム1 _{同報の} バックデック Windows 2000 <u>72</u>		ハードディスクドライブ
	タ	<u>118</u>
Windows Server 2003 <u>42</u> システム診断 <u>242</u>	•	ファイルデバイス <u>138</u>
システムのアップデート	チップセット <u>281</u> ディスクアレイ <u>281</u>	フロントマスク <u>109</u>
Windows 2000 71	ディスクアレイ <u>201</u> ディスクアレイコントローラ	レフトサイドカバー <u>106</u>
Windows 2000 <u>71</u> Windows Server 2003 <u>41</u>		
	(SCSI) <u>143</u> ディスクアレイコントローラ	ナ
システムの修復 <u>270</u> システムのセットアップ <u>16</u>	(SATA) 141	・ 内蔵オプションの取り付け
湿度 <u>281</u>	(SATA) <u>141</u> ディスク管理 <u>5</u>	103
<u> </u>	ディスプレイ <u>281</u>	<u>103</u> 日常の保守 <u>238</u>
修理 <u>278</u>	テープ監視ツール <u>226</u>	ネットワーク <u>281</u>
世 仕様 <u>281</u>	デバイスベイ固定ネジ <u>84</u>	ネットワーク管理 <u>7</u>
障害時の対処 <u>245</u>	デバッグ	ネットワークドライバ
障害情報の採取 <u>267</u>	Windows Server 2003 35	Windows 2000 <u>63</u>
障害処理のためのセットアップ	デバッグ情報	Windows 2000 <u>95</u> Windows Server 2003 <u>3</u>
Windows 2000 <u>66</u>	Windows 2000 <u>66</u>	ネットワークモニタ
Windows Server 2003 <u>35</u>	電源 <u>281</u>	Windows 2000 <u>70</u>
使用上のご注意 <u>iii</u>	電源管理 <u>7</u> , <u>12</u>	Windows 2000 <u>70</u> Windows Server 2003 <u>40</u>
省電力モード <u>98</u>	電源ケーブル <u>148</u>	VII 140W3 Oct VCt 2003
譲渡 <u>xviii</u>	電源コード <u>93</u>	Л
消費電力 281	電源コネクタ <u>83</u> , <u>85</u>	/\
情報サービス <u>280</u>	電源のOFF <u>98</u>	パーティション構成 <u>9</u>
シリアル <u>281</u>	電源のON <u>94</u>	パーティションサイズ
シリアルATA <u>165</u>	電源ユニット <u>84</u>	Windows 2000 <u>53</u>
シリアルATAコネクタ <u>85</u>	導入にあたって <u>8</u>	Windows Server 2003 22
シリアルATAハードディスクド	導入編 <u>1</u>	ハードウェアのセットアップ
ライブのRAID構築 <u>183</u>	特長 2	<u>15</u>
シリアルポートA 164	ドライブ文字の修正	ハードウェア編 <u>81</u>
シリアルポートコネクタ <u>83</u>	Windows 2000 <u>76</u>	ハードディスクドライブ <u>84</u> ,
スイッチ	Windows 2000 <u>70</u> Windows Server 2003 <u>46</u>	<u>111, 139, 281</u>
POWER/SLEEP 82	トラブルシューティング <u>251</u>	ハードディスクドライブベイ
スケジューリングパワーオン機	EXPRESSBUILDER 260	<u>84</u>
能 <u>166</u>	Windows 2000 <u>256</u>	廃棄 <u>xix</u>
RE 100 ステータスランプの確認 <u>238</u>	**************************************	はじめに <u>xv</u>
///// / // IEUU <u></u>		

パスワードの登録/変更 169 バックアップ 239 バックアップ管理 <u>6</u> パラレル 281 パラレルポート 164 バンドルソフトウェア 215, 235 ピープ音 248 日付の設定 157	マルチプロセッサ <u>160</u> 名称 <u>82</u> メモリ <u>84, 129, 281</u> メモリダンプ <u>269</u> Windows 2000 <u>66</u> Windows Server 2003 <u>35</u> メモリの状態 <u>161</u> メモリ容量 <u>161</u> モニタコネクタ <u>83</u>
ファーストコンタクトセンター 280	ヤ
 ファイルデバイス <u>133</u>	ユーザーサポート <u>277</u>
ファイルベイ <u>82</u> 付属品 <u>xvii</u>	
プリンタポートコネクタ <u>83</u>	ラ
プロセッサソケット 85 プロセッサのID 159 プロセッサのエラー情報 159 プロセッサのセカンドキャッシュサイズ 159 プロセッサの動作問波数 159 プロセッサの動作問波数 159 プロダクトキー 14 フロッピーディスクドライブ 82, 84, 99, 157, 281 フロッピーディスクドライブコネクタ 85 フロントパネルコネクタ 85 フロントマスク 82, 109 ページングファイルサイズ Windows 2000 68, 131 Windows Server 2003 38, 131 保管 275 補修用部品 278 保守サービス会社網一覧 282 保守用パーティション 203 保証 277 本書の構成 xvi 本書の構成 xvi	ランプ 1000/100/10 83,87 Disk 88 DISKアクセス 82,87 LINK/ACT 83,87 POWER/SLEEP 82,87,94 リセット 177 リチウムバッテリ 85 リモートパワーオン機能 166 リリースタブ 82 冷却ファン 84,85 レフトサイドカバー 106 論理ドライブが複数存在する場合 Windows 2000 75 Windows Server 2003 45 プ フトソン博士 269 Windows 2000 69 Windows Server 2003 39 割り込み信号 168 割り込みライン 181
マ	
マウス 281 マウスコネクタ 83 マザーボード 84, 85 マスターコントロールメニュー 204 ExpressPicnic 265 トラブルシューティング 264 マニュアルセットアップ Windows 2000 74	

Windows Server 2003 44

メモ

NEC Expressサーバ

Express5800シリーズ N8100-1004/1005 Express5800/110Ei

ユーザーズガイド

2004年 11月 初版 2004年 12月 第2版 2005年 1月 第3版

日 本 電 気 株 式 会 社 東京都港区芝五丁目7番1号 TEL (03) 3454-1111 (大代表)

乱丁・落丁はお取り替えします。 © NEC Corporation 2005 日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

<本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願いいたします。

- 1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
- 2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
- 3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
- 4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。 弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター

電話番号 03-3455-5800

注 意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると電波妨害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

高調波適合品

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

: JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性ー第3-2部: 限度値ー高調波電流発生限度値 (1相当た りの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置(UPS)等を使用されることをお勧めします。

レーザ安全基準について

この装置に標準で搭載されている光磁気ディスクドライブは、レーザに関する安全基準 (JIS C 6802、IEC 60825-2) クラス1に適合しています。

海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。